

Instrucciones Lápiz Lector

A continuación detallamos las especificaciones técnicas para el uso del Lápiz Lector

1. Contenido del producto

- Lápiz lector interactivo
- Cable USB

2. Funciones básicas



Encendido / Apagado (On / Off): para encender y apagar, mantén pulsado el botón superior durante 3 segundos, hasta que oigas un breve melodía acompañada de un "Hello". La luz parpadeante de la parte inferior del lápiz nos indica que este está encendido.

Para ahorrar batería, si no lo usas durante 2 minutos, el lápiz te indicará que está esperando "I am waiting for you!", y en unos 4 minutos de inactividad, se apagará solo.

Si lo que quieres es apagarlo manualmente, mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. Escucharás un "¡Bye bye, see you next time!"

Volumen (+ / -): Para subir y bajar el volumen usa los dos botones centrales, el superior para subir y el inferior para bajar. En este caso debes apretar los botones varias veces en vez de mantenerlos apretados. El volumen tiene 14 posiciones o niveles que puedes usar.

Grabar tu propia voz: Usa el botón de micrófono, situado en la parte inferior, para grabar la voz que quieras reproducir.





- **Grabar:** debes mantener pulsado sólo 2 segundos hasta que oigas las palabras “recording starts”. En ese momento deja ir el botón, no lo mantengas pulsado. Puedes hablar hasta 5 minutos, y cuando termines la grabación vuelve a pulsar el botón para escuchar lo que acabas de grabar. El lápiz puede almacenar hasta 10 grabaciones de 5 minutos. Cuando intentes grabar la undécima grabación el lápiz grabará encima de la primera grabación almacenada.
- **Escuchar tus grabaciones:** Pulsando una sola vez escucharás todos los audios guardados en la memoria del lápiz, de los más recientes a los más antiguos.

Reproducción de textos e imágenes: el lápiz lector tiene un pequeño y sensible sensor en la punta del mismo que permite la reproducción de sonidos. Para reproducirlos, sitúa la punta de lápiz lector sobre cualquier elemento del cuento, sin mantener contacto físico con la página.

Te sugerimos que cuando situes el lápiz sobre alguna imagen o texto, levantes el lápiz y no lo mantengas en la misma posición. El lector identifica el audio y en caso de mantenerlo sobre un mismo elemento lo reproducirá repetidamente.

Uso de auriculares: el lápiz lector dispone de una entrada para auriculares. Nuestros productos no incluyen auriculares, pero sí damos la posibilidad de usarlos si dispones de ellos.

Tarjeta SD: es la tarjeta que almacena los audios y grabaciones. Te sugerimos que la dejes tal y como está.

3. Batería y método de carga

El lápiz lector funciona con batería recargable.

- **Batería baja:** una luz intermitente se encenderá en la parte inferior del lápiz
- **Cargar la batería:** conecta el cable que te proporcionamos a un puerto de USB y deja cargar entre 1.5 y 2 horas máximo. Mientras está cargando verás que se enciende una luz roja.
- **Batería cargada:** la luz roja se apagará. Desconecta el cargador.

Importante: conecta siempre el cable a un puerto con un voltaje de 220V. Para tu información, en toda Europa usamos tensiones domésticas de 220V. Si usas el dispositivo des de cualquier otro país, por favor ponte en contacto con nosotros.

4. Descargar audios

Como sabes, el lápiz lector de Blabook tiene una amplia memoria, y permite la reproducción de los tres cuentos que ahora están disponibles en la web. ¡Pero no sólo eso! También podrás descargar cualquier contenido nuevo que publiquemos para seguir usando tu lápiz lector.



Descargar nuevos contenidos: una vez hayas comprado un nuevo libro u otro producto de Blabook, dirígete a la ficha de producto del mismo, en nuestra web.

Ahí encontrarás la opción “Descargar Audio”. Sigue las instrucciones que te proporcionamos des de la misma ficha.

Importante: por favor, no extraigas el USB durante el curso de transmisión de nuevos contenidos.

5. Recomendaciones de uso

- Mantén siempre el lápiz lector en un lugar seco y limpio, lejos de cualquier lugar con mucho polvo.
- Si no usas el lápiz lector durante más de 3 meses, la batería se puede descargar. Te recomendamos que cargues el lápiz al menos durante 5-10 minutos una vez cada 3 meses
- Evita usar el lápiz lector en condiciones de altas temperaturas y humedad. No lo guardes en ambientes calurosos, húmedos o en contacto directo con el sol.

6. Soluciones a problemas técnicos

Problema	Causa	Corrección
Fallo al encender	A. Batería baja	A. Carga la batería
Emite ruido o no responde	A. Batería baja B. Estar cerca de posibles fuentes interceptoras	A. Carga la batería B. Aléjate de posibles fuentes interceptoras
Se apaga sólo	A. No hay archivos en la memoria B. Batería baja C. Más de 3 minutos de inactividad	A. Por favor, descarga los audios mediante tu cable USB B. Carga la batería C. Vuelve a encender
Fallo al copiar archivos en la memoria	A. Falta de espacio en la tarjeta de memoria B. Conexión de cable incorrecto	A. Elimina archivos innecesarios B. Asegúrate que el USB está bien conectado

Si tienes cualquier otro problema por favor contáctanos a hello@blabook.es

